

# 防盗报警控制器安装

Step1: 在墙面上按照底壳的孔位打4个孔;

Step2: 将膨胀螺栓装入打好的孔位;

Step3: 用4颗ST4的自攻螺钉打入膨胀螺栓, 但不要完全打入;

Step4: 将产品挂在4颗螺钉上。

